

Návod na používanie COMBOGARD



Otváranie

Zámok sa ovláda 6 miestnym číselným, alebo abecedným kódom. Trezor sa dodáva s kódom 123456. Stlačenie klávesy na klávesnici je signalizované jedným akustickým a súčasne svetelným signálom. Zadanie platného kódu zámok signalizuje dvojitým signálom, zadanie neplatného kódu trojitým signálom.

Po zadaní platného kódu a otočení klávesnice do polohy „otvorené“, môžete otvoriť trezorové dvere. Pokiaľ nebude trezor do 5 sekúnd otvorený, zámok sa automaticky zaistí.

Zatváranie

Zatvorte trezorové dvere a otočte klávesnicou do polohy „zatvorené“. Zámok sa automaticky zaistí.

Zmena kódu

- **zadat' 6 x 0** (2x pípne)
- **zadat' súčasný kód** (2x pípne)
- **zadat' nový kód** (2x pípne)
- **zadat' nový kód** (2x pípne)

Blokovanie

Ak 4x zadáte neplatný kód, klávesnica sa zablokuje na 5 minút. Počas zablokovania každých 10 sekúnd 1x blikne dióda. Ak bude po uplynutí 5 minútovej blokácie opäť zadávaný neplatný kód, klávesnica sa bude blokovať na 5 minút už po druhom zadaní neplatného kódu. Ak po uplynutí 5 minútovej blokácie zadáte platný kód, trezor je možné otvoriť.

Výmena batérie

Ak batéria zoslabne, tak sa po zadaní kódu ozve niekoľko pípnutí (viac ako 3). Batériu je potrebné vymeniť. Batéria sa nachádza v krabičke na vnútornej strane trezorových dverí. Používa sa 9V alkalická batéria.