

## Návod na používanie Wertheim Mauer



### Otváranie

Zámok sa ovláda 6, 7, alebo 8 miestnym číselným kódom. Trezor sa dodáva s kódom 12345678. Stlačte na klávesnici zelené tlačítko „ON“. Zadaťte kód 12345678. Svetelná kontrolka LED zasvieti 2x. Otočte madielkom (na obr. vľavo) v priebehu 4 sekúnd v smere pohybu hodinových ručičiek až na doraz a otvorte dvere trezoru. Pri nesprávnom zadaní kódu treba postup zopakovať opätovným stlačením tlačítka „ON“ a zadaním správneho kódu.

### Zatváranie

Zatvorte dvere trezoru a otáčajte madielkom proti smeru pohybu hodinových ručičiek až na doraz. Tým sa trezor uzamkne.

### Zmena kódu

Zmena kódu sa vykonáva pri otvorených dverách trezoru. Stlačte zelené tlačítko „ON“. Stlačte programovacie tlačítko na vnútornej strane trezorových dverí. Zadaťte súčasný kód. Zámok je teraz na cca 30 sekúnd programovateľný (svieti kontrolka LED). Zadaťte nový kód (6, 7, alebo 8 miestny). Stlačte na klávesnici tlačítko „P“. Týmto je kód zmenený. Ak nie je programovanie ukončené v priebehu 30 sekúnd, svetelná kontrolka LED zhasne a v platnosti zostáva pôvodný kód. V tomto prípade je potrebné postup zopakovať.

Funkčnosť nového kódu preskúšajte pri otvorených dverách.

### Blokovanie

Po 6 chybných zadaniach sa zámok zablokuje na 1 minútu. Počas tejto doby klávesnica nereaguje na stláčanie. Po uplynutí doby blokovania začne klávesnica opäť reagovať a je možné zadať správny kód. V prípade opätovného zadávania neplatného kódu sa doba blokovania predlžuje na 2, potom na 4 a nakoniec vždy na 8 minút.

### Núdzové otvorenie

V prípade straty kódu, poruchy elektronického zámku, alebo vybitia batérií je možné otvoriť trezor núdzovým kľúčom. Inbusovým kľúčom uvoľnite skrutku (červík) v madielku zospodu. Madielko povytiahnite cca o 3 mm a po miernom potočení proti smeru pohybu hodinových ručičiek vytiahnite madielko aj s oskou. Cez uvoľnenú kľúčovú dierku odomknite zámok núdzovým kľúčom, ktorý je súčasťou dodávky trezoru.

### Strata kódu

Otvorte trezor núdzovým kľúčom. Stlačte na klávesnici zelené tlačítko „ON“. Stlačte programovacie tlačítko na vnútornej strane trezorových dverí. 4x stlačte tlačítko „0“. Stlačte tlačítko „P“. Počkajte 30 sekúnd, kým sa rozsvieti kontrolka LED a v priebehu nasledujúcich 30 sekúnd stlačte programovacie tlačítko na vnútornej strane trezorových dverí, zadaťte nový kód (6, 7, alebo 8 miestny) a stlačte tlačítko „P“ na klávesnici. Týmto je naprogramovaný nový kód.

### Výmena batérií

Demontujte kryt batérií na vnútornej strane trezorových dverí. Vymeňte batérie (4x AA, 1,5V). Namontujte kryt batérií.